

如何更新 VigorPhone 的韌體

1. 如果 VigorPhone 的韌體版本是 12202.26.01.04(或之後)，請參照以下的流程進行韌體更新；如果 VigorPhone 的韌體版本是 12202.26.01.04 之前的版本，那麼請先到以下連結 <http://www.draytek.com/user/SupportDownloadsDetail.php?action=Load&MID=129&ID=395> 下載韌體 12202.26.01.4。
2. 接著再到設定畫面執行更新動作，請開啓 VigorPhone 設定畫面的 **System Settings > Firmware Upgrade**，選擇 12202.26.1.4 的檔案，按下 **OK** 即可。
3. 下載韌體更新工具 **Router Tool**，並且安裝到電腦上面，請到下列連結下載 Router Tool。 <http://www.draytek.com/user/SupportDLUtility.php>
4. 將電腦連接到 VigorPhone 的 LAN port/PoE 連接口，並且在電腦上設定固定 IP，相關資訊如下：
IP address: 192.168.1.10
Subnet mask:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.1
5. 確認電腦和 VigorPhone 之間的網路線連接穩固，再切斷 VigorPhone 的電源(拔掉電源線)。
6. 按住 **ENTER** 和 **MENU** 按鈕不放，並回復供電(接回電源線)。
7. 當 VigorPhone 重新開啓完畢之後，VigorPhone 螢幕上會出現 **AUTO UPGRADE Wait for Image** 的訊息，如果出現的是 **AUTO UPGRADE TFTP Fail** 的話，即表示電腦和 VigorPhone 之間的線路沒有接好，請回到步驟 5 重新操作。
8. 自 **Router Tools** 工具中打開 **Firmware Upgrade Utility**，在**路由器 IP** 一欄輸入 192.168.1.2，選擇韌體檔案後，再輸入 VigorPhone 的登入密碼，然後按 **Send(送出)**。



注意：在選擇檔案時，需將檔案類型選擇為(*.*)才能看到檔案。

9. 按下 **Send(送出)**後，VigorPhone 螢幕上字樣會有以下的變化。

AUTO UPGRADE Upgrade rootfs

AUTO UPGRADE Upgrade kernel

AUTO UPGRADE Upgrade Phone

AUTO UPGRADE Upgrade Successful boot

10. 接著 VigorPhone 將會自動重新開啓，待重開完畢便完成韌體更新程序。