

版本:1.10.00

快速安裝4
包裝內容5
硬體外觀
硬體安裝8
系統19
網路管理介面
操作模式21
管理設定22
系統重啟 / 恢復預設值24
組態檔25
日期 / 時間
多國語言
軟體更新
登出
介面
區域網路31
無線頻帶 2.4GHz
效能
設定
多重網路名稱
無線頻帶 5GHz41
效能
設定44
多重網路名稱
DHCP
設定51
配發指定 IP52
進階53
MAC 存取控制
排程表

VLAN
監控報告
事件紀錄
裝置資訊60
用戶端資訊62
有線網路資訊
WLAN 資訊64
DHCP 用戶端65
APC
設定67
無線安全
無線安全類型
無線安全設定
使用 PC 連上 Wi-Fi72
疑難排解76
範例77
無線知識
初學者入門83
網路基礎
查詢您的 IP 位址
配發固定 IP 位址88
技術規格90
NAP-570 產品規格91

快速安裝

包裝內容

項次	品名	外觀	數量
1	NAP-570	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1
2	底座固定片	接口方向	1
3	塑膠壁虎	A & &	3
4	自攻螺絲		3
5	12V / 1.5A 電源變壓器 (選購)		1

硬體外觀

H.1 線路連接:



項次	名稱	說明
1	回烟浦按追(PoF)	連接至 10/100/1000 乙太網路設備 (電腦、交換
I	T 回約建按坪(FUC)	器或集線器);可透過 PoE 交換器取得工作電源。
2	直流插座	連接至 12V / 1.5A 的電源變壓器取得工作電源。
3	重置按鈕	按壓五秒後放開,設備會回復出廠預設值。
4	集線槽	可用於固定網路線或電源線等線材。

⚠ 注意:

請勿同時以 PoE 交換器與電源變壓器兩種方式供電·此舉將導致設備損毀!

H.2 LED 指示燈號:



項次	名稱	
1	區網連線狀態	燈號恆亮表示正常連線;燈號閃爍則表示正在傳輸 資料。
2	電源	燈號恆亮表示設備通電運作中;可透過 UI 關閉。
3	電源	燈號恆亮表示設備通電運作中。

硬體安裝

■ 線路連接

- A. 以 PoE 交換器供電 (無 PoE 交換器時,跳至步驟 B)
 - 分別以 RJ-45 網路線連接交換器的 PoE 埠(任一可用連接 埠;需支援 IEEE 802.3at)與 NAP-570,並連接交換器的 上行埠(Uplink)與 PC 的網卡。

NAP-570



B. 以電源變壓器供電 (完成步驟 A 者, 請略過此步驟)

1. 以 RJ-45 網路線連接 PC 的網卡與 NAP-570。

NAP-570



 連接 12 伏特/1.5 安培的電源變壓器接頭(變壓器可向新軟 選購)。(警告:不正確的變壓器可能導致運作異常或設備燒毀!)

NAP-570



3. 將變壓器插入電源插座。





4. 若有多台 NAP-570 需要佈署時,建議使用 PoE 交換器進 行供電(需支援 IEEE 802.3at),以避免插座不足的限制, 或變壓器線材過短的窘境,讓 NAP-570 的 PoE 功能發揮 其便利性。

■ 無線網路安裝考量

- 只要無線訊號所及之處,您就能透過新軟 NAP-570 連上網際網路。然而,NAP-570 與無線裝置之間的傳輸距離會因牆壁(數量、厚度與位置)、天花板或其他障礙物受到限制。傳輸距離常因無線環境中的障礙物材質與射頻雜訊干擾受到限制。為了提升訊號傳輸距離,請遵從下列指引:
 - ► NAP-570 與無線裝置之間,應避免牆壁和天花板等障礙物。
 - ▶ 無法避免時,應以小角度穿越牆壁或天花板,減少衰減。
 - ▶ 另外,盡量避免訊號穿越金屬門或鋁製螺栓,以防衰減。
 - ▶ 讓 NAP-570 與其他電子裝置或家電產品等雜訊干擾源保持1至2公尺以上的距離。
 - ▶ 使用無線裝置連線時,盡量遠離 2.4GHz 無線電話或其他 無線產品(例如:吊扇、燈具、住家保全系統等)。

- ◆ 網路線選購指南:
 - ≻ CAT5:
 - ●常見於 10 / 100 Mbps 網路應用。
 - •最遠傳輸距離為100公尺。
 - ➤ CAT5e:
 - •可用於 1000 Mbps (1 Gbps) 或以下的網路應用。
 - ●相較於 CAT5·串音干擾(Crosstalk; 雙絞線彼此間的電波 干擾)顯著降低。
 - ●由四對雙絞銅線組成·線規為 24AWG·最高傳輸頻率可 達 100MHz 。
 - ●最遠傳輸距離為 100 公尺。
 - ≻ CAT6:
 - •可用於 1000 Mbps (1 Gbps) 或以下的網路應用。
 - ●相較於 CAT5e,提供更優異的串音與外部抗擾能力。因此,強烈建議用於干擾源多的網路環境。
 - ●由四對雙絞銅線組成·線規為 23AWG·最高傳輸頻率可 達 250MHz 。
 - 傳輸速率 1 Gbps 的應用,最遠傳輸距離為 100 公尺;傳
 輸速率 10 Gbps 的應用,最遠傳輸距離為 55 公尺。
 - ≻ CAT6A:
 - •可用於 10 Gbps 或以下的網路應用。
 - ●提供絕佳的內部屏蔽,串音抗擾能力更優於 CAT6。
 - ●由四對雙絞銅線組成・線規為 22AWG・最高傳輸頻率可
 達 500MHz 。
 - 無論 1 Gbps、10 Gbps 或以下的網路應用,最遠傳輸距 離皆為 100 公尺。



- ▶ 請勿使用 CAT1 / CAT2 / CAT3 / CAT4 佈線。
- ▶ 以 PoE 交換器供電時,佈線距離雖可達 100 公尺,但是考量最佳的傳輸效能,佈線距離請勿超過 80 公尺;距離如需超過 80 公尺,請以 PoE 延伸器 (又稱為"PoE 中繼器") 串接,以降低電力損耗。

◆ 安裝 NAP-570 於懸吊式天花板上

- 1. 安裝『底座固定片』
 - 若表面為矽酸鈣板、石膏板、三合木板等建材
 - (1) 使用工具 護目鏡、簽字筆、電動螺絲起子(一般十 字螺絲起子亦可)
 - (2) 戴上護目鏡
 - (3) 標示孔位
 - 甲、『底座固定片』定位後用簽字筆於安裝處標示螺 終孔位置。



- (4) 鎖上自攻螺絲
 - 甲、將『底座固定片』螺絲孔對準簽字筆標示處,以 電動螺絲起子(或一般十字螺絲起子)將自攻螺絲 垂直鎖上天花板。



2. 以 PoE 交換器供電者,請連接 RJ45 網路線並固定在集線槽中;以 電源變壓器供電者,請分別連接 RJ45 網路線與變壓器電源線並固 定在集線槽中。(警告:切勿以 PoE 交換器與電源變壓器兩種方式 同時供電,此舉將導致設備損毀!)

1



DC供電示意圖





將 NAP-570 的底座朝上,並讓其 RJ45 網路埠與『底座固定片』
 的三角箭頭同向,接著以底座凹槽對準固定片卡榫,往上托高後再順時鐘轉動 NAP-570,直到「喀」一聲。



◆ 裸露天花板

- 1. 安裝『底座固定片』
 - 若表面為水泥或較堅硬之建材:
 - (1) 使用工具 護目鏡、簽字筆、鋼釘、鐵槌、附"鎚擊" 功能電鑽、6mm水泥專用鑽頭、十字螺絲起子
 - (2) 戴上護目鏡
 - (3) 標示孔位
 - 甲、『底座固定片』定位後用簽字筆於安裝處標示鑽



(4) 鑽孔

甲、用鋼釘、鐵槌於簽字筆的記號處打上淺淺的導 孔。



乙、將『塑膠壁虎』的長度用簽字筆標示於鑽頭。



- 丙、如須鑽"磁磚",請先將電鑽的"鎚擊"功能關 閉,待所鑽深度超過磁磚後,再把"鎚擊"功能 開啟。
- 丁、鑽頭垂直於天花板·以點放方式開始鑽孔至簽字 筆所標示之深度。(切勿長壓電鑽開關·以避免 電鑽過熱損毀)



- (5) 將塑膠壁虎用鐵鎚打入鑽好的孔洞中。
- (6) 用自攻螺絲將『底座固定片』鎖上天花板。

2. 以 PoE 交換器供電者,請連接 RJ45 網路線並固定在集線槽中;以 電源變壓器供電者,請分別連接 RJ45 網路線與變壓器電源線並固 定在集線槽中。(警告:切勿以 PoE 交換器與電源變壓器兩種方式 同時供電,此舉將導致設備損毀!)



將 NAP-570 的底座朝上,並讓其 RJ45 網路埠與『底座固定片』
 的三角箭頭同向,接著以底座凹槽對準固定片卡榫,往上托高後再順時鐘轉動 NAP-570,直到「喀」一聲。





網路管理介面

您可以透過 NAP-570 的網路管理介面,變更預設的參數設定或優化 系統的運作效能。

- 步驟1. 開啟您的 IE / Firefox / Chrome 瀏覽器,並輸入 http://192.168.1.1 進入網路管理介面。
- 步驟2. 輸入預設的登入帳密"admin / admin"。

ng that your u sic authentica	username and tion without a	password secure	be
my credentia	als		
	sic authentica	sic authentication without a	sic authentication without a secure

步驟3. 在 系統 > 多國語言 路徑下,請挑選繁體中文作為使用者 介面的語言,並按下確定。

管理介面語言版本設定			
C English			
● 繁體中文			
C 简体中文			
		確定	取消

操作模式

NAP-570 提供五種操作模式,適用於各樣的網路環境。請於 系統 > 操作模式 路徑下,點選所需模式的圓形選單鈕並按下確定。系統將於 60 秒後重新啟動並套用新的設定。

NAP-	ity Fighter 570	0
 系統 操作模式 管理設定 系統重的/恢復預設值 組態檔 日期/4時間 多國語言 軟體更新 登出 介面 無線頻帶2.4GHz 無線頻帶5GHz DHCP 進階 監控報告 APC 	 糸統 > 操作模式 ● Access Point ● Repeater ● WDS Root AP ● WDS Station 	

Access Point:	讓 802.11a/b/g/n/ac 裝置連上無線網路。
Repeater:	延伸現有無線涵蓋範圍,以消除訊號死角 與增強微弱訊號。
WDS Root AP:	藉由其他以 WDS Station 模式運作的 NAP-570,延伸無線涵蓋範圍。
WDS Station:	藉由以 WDS Root AP 模式運作的 NAP-570,延伸無線涵蓋範圍。

管理設定

在 **系統 > 管理設定** 路徑下,您可設定管理者的 IP 位址、系統名 稱、登入帳密與管理介面存取協定。

Internet Secu	ity Fighter 570				0
 ■ 糸統 ● 操作模式 ● 管理設定 ● 糸統重取恢復預設值 → 組態檔 	★統 > 管理設定 管理位址設定 限制管理位址 位址範圍	口 從:	到:	新增	
 ▲ ● 日期時間 ▲ ● 多國語言 ▲ ● 軟體更新 ▲ ● 登出 	#	從	到 -	動作	
 ● 介面 ● 無線頻帶2.4GHz ● 無線頻帶5GHz ■ DHCP 	条統名稱設定 条統名稱 飲述 區域	NAP-570			
■ Bhoi ■ 進階 ■ 監控報告 ■ APC	登入設定 登人名德 醫密碼	admin			
	新密碼 確認密碼 条続管理介面登入設定				
	開啟 HTTP 開啟 HTTPS		埠號: 80 埠號: 443		
	LED 設定 電源指示燈	開設 ∨			

● 管理位址設定如下所示:

限制管理位址:

如欲限制管理者的 IP 位址,請勾 選選取盒。

位址範圍:

分別輸入第一個與最後一個 IP 位 址,以定義位址範圍。

● 系統名稱設定如下所示:

系統名稱:為 NAP-570 輸入一個名稱。敘述:簡單描敘 NAP-570 的用途。區域:輸入 NAP-570 的地理位置。● 登入設定如下所示:輸入存取 NAP-570 的登入名稱。

舊密碼: 輸入原來的密碼,預設為"admin"。
新密碼: 輸入存取 NAP-570 的新密碼。
確認密碼: 重複輸入一次新密碼。

● 系統管理介面登入設定如下所示:

 開啟 HTTP:
 如欲啟用 HTTP 管理協定,請勾 選選取盒並輸入管理埠號。

 開啟 HTTPS:
 如欲啟用 HTTPS 管理協定,請勾 選選取盒並輸入管理埠號。

● LED 設定:

電源指示燈:

如欲關閉面蓋電源指示燈,請選 關閉。

系統重啟 / 恢復預設值

在 系統 > 系統重啟 / 恢復預設值 路徑下,您可以重新啟動 NAP-570 或將 NAP-570 恢復為出廠預設值。

NAP-	rity Fighter 570	
 ● 操作模式 ● 管理設定 ● 条続重飲/恢復預設值 ● 組態檔 ● 日期/時間 ● 多國語言 ● 軟體更新 ● 登出 	条統 > 系統重啟/恢復預設值 重新啟動系統 重新啟動: □ 啟動系統自動重開功能	 重新啟動 ● 毎日 00:00 ▼ ● 毎週 日 ▼ 00:00 ▼ ● 毎月 1 ▼ 00:00 ▼
 介面 無線頻帶2.4GHz 無線頻帶5GHz DHCP 進階 監控報告 APC 	恢復系統預設值 恢復預設值:	恢復預設值

重新啟動: 按下重新啟動鈕可立即重啟 NAP-570;亦可定時、定期重啟 NAP-570。

恢復預設值: 按下恢復預設值鈕可回復為出廠預設值。

組態檔

在 **系統 > 組態檔** 路徑下,您可以上傳或下載 NAP-570 的系統組態 檔。

Internet Security Fighter NAP-570			(
■ 系統	系統 > 組態檔			
 ◆操作模式 ◆管理設定 ◆ 統重的恢復預設值 • 9.6%重約 	上傳組態檔 上傳檔素		Browse	
●● 細胞瘤	下載組態檔			
 ● 参國語言 ● 軟體更新 ● 軟體更新 ● 登出 	下載組態檔:	(金子)		
☑ 介面				
🚺 無線頻帶2.4GHz				
APC				

上傳檔案: 使用**瀏覽**鈕尋找系統組態檔並點擊**上傳**鈕上傳。

下載組態檔: 點擊下載鈕可下載目前的系統組態檔。

日期/時間

在 **系統 > 日期 / 時間** 路徑下,您可以設定時間伺服器或手動設定 日期及時間。

系統 > 日期/時間

時間伺服器設定					
現在時間		2015/12/08 07:25:05			
開啟與外部時間伺服器同步		\checkmark			
預設時間伺服器		time.stdtime.gov.tw	~		
時區		(GMT+08:00) Beijing	g, Hong Kong, Singapore, Taipei		~
日光節約時間設定					
					確定 取消
手動設定日期時間					
日期及時間	年 2015	\sim	月 Dec 🗸	日	08 🗸
	時 07	~	分 24 🗸	秒	35 🗸
					時間與您的電腦同步

與外部時間伺服器同步: 如欲啟用時間伺服器,請勾選選取盒。
預設時間伺服器: 從下拉選單中,選取預設的時間伺服器。
時區: 從下拉選單中,選取 NAP-570 地理位置的相對時區。
日光節約時間設定: 如欲實行日光節約時間,請勾選選取盒。

日期及時間: 您亦可手動設定 NAP-570 的系統日期與時間。

多國語言

在 **系統 > 多國語言** 路徑下,您可以從英文、繁體中文與簡體中文 三種語言中,挑選其中之一作為使用者介面的語言。

管理介面語言版本設定 C English で 繁體中文 C 简体中文 確定 取消

軟體更新

在 系統 > 軟體更新 路徑下,您可以查看或更新 NAP-570 的韌體版本。

いた ~ 歌/記書	史初		
	軟體升級		(二說明)
	版本	v1.10.00	
	更新AP韌體:	Browse No file selected.	
		(ex: Nusoft_NAP-570_011000.img)	
			確定 取消

登出

在 系統 > 登出 路徑下,您可以登出 NAP-570 的系統。

Internet Security	ity Fighter
 ○ 糸統 ◆ 操作模式 ◆ 管理設定 ◆ 糸統重啟恢復預設値 ◆ 組悲檔 ◆ 日期時間 ◆ 多國語言 ◆ 軟體更新 ● 螢出 ○ 螢出 ○ 介面 ● 介面 ● 介面 	系統>登出 System is logged out
■ 無跡級所ODFZ ■ DHCP ■ 進階 ■ 監控報告 ■ APC	

介面

區域網路

在 **介面 > 區域網路** 路徑下,您可以設定 IP 配發方式與網路位址資訊。完成設定後,請點擊確定鈕。

NAP-	urity Fighter 570		0
■ 系統	介面 > 區域網路		
□ 介面 ● 區域網路	取得IP:	固定IP位址(手動) ▼	
■ 無線頻帶2.4GHz	子網路遮罩:	255.255.255.0	
■ 無線頻帯5GHZ ■ DHCP	預設閘道:	172.19.1.254	
■進階	DNS何服器	168.95.1.1	
■ 監控報告 ■ APC			確定取消

取得 IP: 從下拉選單中,選取 IP 配發的方式。若選取" 固定 IP 位址(手動)",則需手動輸入下方欄 位的相關網路位址資訊。

- IP 位址: 預設值為"192.168.1.1"。您可以自訂一個不同的 IP 位址。若設定變更後,請使用新的 IP 位址存取網路管理介面。
- **子網路遮罩:** 預設值為"255.255.255.0"。您可以自訂一個 不同的子網路遮罩。

預設閘道: 輸入區域網路的閘道 IP 位址。

DNS 伺服器: 輸入慣用的 DNS 伺服器 IP 位址。

無線頻帶 2.4GHz

效能

在 無線頻帶 2.4GHz > 效能 路徑下,您可以設定無線訊號的開啟或 關閉狀態、無線模式、信標間隔時間、傳輸通信指示訊息(DTIM)間隔 時間、傳送功率與保護間隔時間,藉以優化 NAP-570 的無線訊號傳 輸。

Internet Secu	nity Fighter 570		٥
 素統 介面 無線頻常2 4GHz 数能 設定 参重網路名稱 無線頻常5GHz DHCP 遠階 監控報告 APC 	<u>無線類帯2.4GHz > 效能</u> 無線 無線模式 信標間隔(40-3500) 傳輸通信指示訊息(1-255) 傳送功率 保護間隔	開マ Mixed 802.11n and 802.11g 100 変砂 1 次 100% マ 開設 マ	一確定 取消

無線訊號:	從下拉選單中,選取"開"或"關"以開啟或 關閉無線訊號。
無線模式:	從下拉選單中,依據無線裝置的傳輸模式 選取一項訊號組合。可選取的訊號組合有 Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b、 Mixed 802.11n and 802.11g、802.11n Only、802.11g Only與802.11b Only。
信標間隔:	輸入一個數值作為信標訊號的發送間 隔,其預設值為"100"毫秒。較高的數值 可減少耗電;較低的數值可加快傳輸速 度。

- 傳輸通信指示訊息: 輸入一個介於1到255的數值作為傳輸通信指示訊息的發送間隔。此數用來倒數 NAP-570下次傳送廣播(Broadcast)或群播(Multicast)封包給用戶端的時間。
- 傳送功率: 從下拉選單中,選取無線訊號的傳輸功率,例如: "50%"為一半的傳輸功率(範圍)。此功能可避免兩台鄰近的 NAP-570 訊號因重疊而產生干擾。
- 保護間隔: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉"以開 啟或關閉保護間隔時間。此功能可提升資 料傳輸量與訊號接收靈敏度,然而錯誤率 也可能因此增加。

設定

在**無線頻帶 2.4GHz > 設定**路徑下,您可以設定網路名稱(SSID)、 SSID 顯示、頻道自動選擇、頻道、頻寬、延伸頻道與認證。

網路名稱(SSID):	nusoft	
SSID 顯示:	開設 🗾	
自動頻道選擇:	· 周期 →	
頻道:	11 (2462 MHz) 💌	
頻寬:	Auto 20/40 MHz 💌	
延伸頻道:	Lower 💌	
認證:	Open System 💌	
┌金鑰設定		
加密	• 開閉 (開設
金鑰類型	HEX 💌	
金鋼大小	64 Bits 💌	
金 鍋 索引	1 -	
網路金鑰		(10 個字元) 🗌 顯示網路金鑰
確認網路金鑰		(10個字元)
la l		
		· 確定

網路名稱(SSID): 為您的無線網路輸入一個名稱。基於 安全考量,建議您改掉預設的網路名 稱"nusoft"。

SSID 顯示: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉 SSID 顯示功能。此功 能會廣播網路名稱,讓所有無線用戶 看見。

頻道自動選擇: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉頻道自動選擇。此功能 可讓 NAP-570 自動選擇訊號干擾最 少的頻道。

頻道:	依照您的無線環境,為 NAP-570 選擇
	一個無線頻道。若已啟用頻道自動選
	擇,則此選項將反灰無法選取。

 頻寬:
 若網路中,無任何 802.11n 的無線裝置,請選"20 MHz";反之,請選"Auto 20/40 MHz"。

 延伸頻道:
 從下拉選單中,選取"Upper"或

 "Lower",決定向上或向下延伸主要頻

 道。此功能需選取頻寬的"Auto 20/40

 MHz"選項。

認證: 從下拉選單中,選取所需的無線認證方式。每一種方式的相對參數設定如下所示:

 Open System 的相對參數設定:
 加密:
 點選"開啟"或"關閉"的相對圓形選單 鈕以開啟或關閉加密功能。此功能僅 適用 Open System 選項。

金鑰類型: 從下拉選單中,選取"HEX"或"ASCII" 作為金鑰類型。

 金鑰大小:
 從下拉選單中,選取"64 Bits"或"128

 Bits"作為金鑰大小。

金鑰索引: 選取要使用的金鑰,其索引的數量取 決於網路金鑰的數量。

網路金鑰: 輸入一組網路金鑰(最多四組金鑰)。

確認網路金鑰: 重複輸入一次網路金鑰。
顯示網路金鑰: 如欲顯示已輸入的網路金鑰,請勾選 選取盒。

● Shared Key 的相對參數設定:

金鑰類型: 從下拉選單中,選取"HEX"或"ASCII" 作為金鑰類型。

 金鑰大小:
 從下拉選單中,選取"64 Bits"或"128

 Bits"作為金鑰大小。

金鑰索引: 選取要使用的金鑰,其索引的數量取 決於網路金鑰的數量。

網路金鑰: 輸入一組網路金鑰(最多四組金鑰)。

確認網路金鑰: 重複輸入一次網路金鑰。

顯示網路金鑰: 如欲顯示已輸入的網路金鑰,請勾選 選取盒。

● WPA/WPA2 Personal 的相對參數設定:

WPA 模式:

從下拉選單中,選取"AUTO (WPA or WPA2)"、"WPA2 Only"或"WPA Only" 之一作為加密模式。建議選取"AUTO (WPA or WPA2)",可讓您同時使用 WPA 與 WPA2 兩種加密模式。

加密類型: 從下拉選單中,選取"AUTO"、"AES" 或"TKIP"之一作為加密演算法。

群組金鑰更新間隔: 輸入一個數值作為群組金鑰的更新時間,其預設值為"**0**"秒。

通關密語: 輸入加密用的通關密語。

確認通關密語: 重複輸入一次通關密語。

• WPA/WPA2 Enterprise 的	相對參數設定:
WPA 模式:	從下拉選單中,選取"AUTO (WPA or WPA2)"、"WPA2 Only"或"WPA Only" 之一作為加密模式。建議選取"AUTO (WPA or WPA2)",可讓您同時使用 WPA 與 WPA2 兩種加密模式。
加密類型:	從下拉選單中,選取"AUTO"、"AES" 或"TKIP"之一作為加密演算法。
群組金鑰更新間隔:	輸入一個數值作為群組金鑰的更新時間,其預設值為" 0 "秒。
IP 位址:	輸入您的 RADIUS 伺服器 IP 位址。
連線埠號:	輸入您的 RADIUS 伺服器埠號。
共用密碼:	輸入您的 RADIUS 伺服器密碼。
● 802.1x 的相對參數設定: 金鑰大小:	從下拉選單中,選取"64 Bits"或"128 Bits"作為金鑰大小。
IP 位址:	輸入您的 RADIUS 伺服器 IP 位址。
連線埠號:	輸入您的 RADIUS 伺服器埠號。
共用密碼:	輸入您的 RADIUS 伺服器密碼。

多重網路名稱

在無線頻帶 2.4GHz > 多重網路名稱 路徑下,您可以設定高達八組 SSIDs 的參數,內容包含網路名稱(SSID)、SSID 顯示、用戶端獨立、 連線限制、使用者人數限制與認證。每個 SSID 都可變更成已存在或 全新的名稱,讓您加入或建立一個 Wi-Fi 網路。

路名稱(SSID)	nusoft			
SID顯示	開設 💌			
1戶端獨立	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
基線限制	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
使用者人數限制(1-64)	64			
は	Open System	•		
-金鑰設定				
加密	• 開閉	○ 開設		
全論精測	HEX 💌			
TT BURGER				
金鋼大小	64 Bits 💌			
金鑰大小 金鑰索引	64 Bits 👻			
金鋼灰王 金鋼大小 金鋼索引 網路金鋼	64 Bits 💌		(10 個字元) 🔽 顯示網路金續	
金鋼灰王 金鋼大小 金鋼索引 網路金鋼	64 Bits 💌		(10 個字元) 🗌 顯示網路金鑰	
金編大小 金編索引 網路金鑰 確認網路金鑰	64 Bits 💌		(10 個字元) 🔽 顯示網路金鑰 (10 個字元)	確定取涕
金鋼大小 金鋼索引 網路金鑰 確認網路金鑰	64 Bits		(10 個字元) 🔽 顯示網路金鑰 (10 個字元)	確定
金鑰大小 金鑰索引 網路金鑰 確認網路金鑰	64 Bits 文 1 文 索引	SSID	(10個字元) 「顯示網路金鑰 (10個字元)	確定 取

網路名稱(SSID):

為您的無線網路分別輸入一個名稱。

SSID 顯示:

從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉 SSID 顯示功能。此功 能會廣播網路名稱,讓所有無線用戶 看見。 **用戶端獨立:** 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉用戶端隔離功能。此功 能可禁止無線用戶彼此之間的互相存 取。

連線限制: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉負載均衡功能。此功能 可限制每個 SSID 的連線用戶數量。

使用者人數限制: 輸入一個介於1到64的數值作為連線用戶數量的上限。此功能需啟用連線限制功能。

 認證: 從下拉選單中,選取所需的無線認證
 方式。每一種方式的相對參數設定, 請參見第 69 頁。

無線頻帶 5GHz

效能

在 無線頻帶 5GHz > 效能 路徑下,您可以設定無線訊號的開啟或 關閉狀態、無線模式、信標間隔時間、傳輸通信指示訊息(DTIM)間隔 時間、傳送功率與保護間隔時間,藉以優化 NAP-570 的無線訊號傳 輸。

Internet Securit	ty Fighter 70	0
 ● 糸続 ● 介面 ● 無線頻常2.4GHz ● 無線頻常5GHz ● 設定 ● 参重網路名稱 ● DHCP ● 遺階 ● 登段 ● 登録 	無線頻帶5GHz > 效能 無線 無線模式 信慎間隔(40-3500) 傳範通信指示訊息(1-255) 傳送功率 保護間隔	問 ▼ Mixed 802.11a, 802.11a and 802.11ac ▼ 100 確約 1 次 100% ▼ 開設 ▼ 種定 取消
無線訊號:	行	從下拉選單中,選取"開"或"關"以開啟或 關閉無線訊號。
無線模式:	化 适 N 日 日	從下拉選單中,依據無線裝置的傳輸模式 選取一項訊號組合。可選取的訊號組合有 Aixed 802.11a, 802.11n and 802.11ac、Mixed 802.11a and 802.11n 與 802.11a Only。
信標間隔:	朝 阿 元 月	俞入一個數值作為信標訊號的發送間 鬲,其預設值為"100"毫秒。較高的數值 可減少耗電;較低的數值可加快傳輸速 度。

- 傳輸通信指示訊息: 輸入一個介於1到255的數值作為傳輸通信指示訊息的發送間隔。此數用來倒數 NAP-570下次傳送廣播(Broadcast)或群播(Multicast)封包給用戶端的時間。
- 傳送功率: 從下拉選單中,選取無線訊號的傳輸功率,例如: "50%"為一半的傳輸功率(範圍)。此功能可避免兩台鄰近的 NAP-570 訊號因重疊而產生干擾。
- 保護間隔: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉"以開 啟或關閉保護間隔時間。此功能可提升資 料傳輸量與訊號接收靈敏度,然而錯誤率 也可能因此增加。

設定

在無線頻帶 5GHz > 設定 路徑下,您可以設定網路名稱(SSID)、 SSID 顯示、頻道自動選擇、頻道、頻寬、延伸頻道與認證。

330.	Πυσοπ		
SSID 顯示:	開啟 🔻		
自動頻道選擇:	月開 💌		
頻道:	36 (5180 MHz) 💌		
·頻寬:	80 MHz 💌		
認證:	Open System	-	
金鑰設定			
加密	◎ 關閉	○ 開啟	
金鑰類型	HEX 💌		
金鑰大小	64 Bits 💌		
(200 Cale			(10 個字元) 🗌 顯示網路金鑰
用中国主动物			

網路名稱(SSID): 為您的無線網路輸入一個名稱。基於 安全考量,建議您改掉預設的網路名 稱"nusoft"。

SSID 顯示: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉 SSID 顯示功能。此功 能會廣播網路名稱,讓所有無線用戶 看見。

頻道自動選擇:從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉"以開啟或關閉頻道自動選擇。此功能可讓 NAP-570 自動選擇訊號干擾最
少的頻道。

頻道:	依照您的無線環境,為 NAP-570 選擇 一個無線頻道。若已啟用 頻道自動選 擇,則此選項將反灰無法選取。
िस लोग -	

 頻寬:
 若網路中,無任何 802.11ac 的無線裝置,請選"Auto 20/40 MHz";反之, 請選"80 MHz"。

認證: 從下拉選單中,選取所需的無線認證方式。每一種方式的相對參數設定如下所示:

● Open System 的相對參數設定:

加密: 點選"開啟"或"關閉"的相對圓形選單 鈕以開啟或關閉加密功能。此功能僅 適用 Open System 選項。

金鑰類型: 從下拉選單中,選取"HEX"或"ASCII" 作為金鑰類型。

 金鑰大小:
 從下拉選單中,選取"64 Bits"或"128

 Bits"作為金鑰大小。

金鑰索引: 選取要使用的金鑰,其索引的數量取 決於網路金鑰的數量。

網路金鑰: 輸入一組網路金鑰(最多四組金鑰)。

確認網路金鑰: 重複輸入一次網路金鑰。

顯示網路金鑰: 如欲顯示已輸入的網路金鑰,請勾選 選取盒。

● Shared Key 的相對參數設定:

金鑰類型: 從下拉選單中,選取"HEX"或"ASCII" 作為金鑰類型。

 金鑰大小:
 從下拉選單中,選取"64 Bits"或"128

 Bits"作為金鑰大小。

金鑰索引: 選取要使用的金鑰,其索引的數量取 決於網路金鑰的數量。

網路金鑰: 輸入一組網路金鑰(最多四組金鑰)。

確認網路金鑰: 重複輸入一次網路金鑰。

顯示網路金鑰: 如欲顯示已輸入的網路金鑰,請勾選 選取盒。

● WPA/WPA2 Personal 的相對參數設定:

WPA 模式:

從下拉選單中,選取"AUTO (WPA or WPA2)"、"WPA2 Only"或"WPA Only" 之一作為加密模式。建議選取"AUTO (WPA or WPA2)",可讓您同時使用 WPA 與 WPA2 兩種加密模式。

加密類型: 從下拉選單中,選取"AUTO"、"AES" 或"TKIP"之一作為加密演算法。

群組金鑰更新間隔: 輸入一個數值作為群組金鑰的更新時間,其預設值為"**0**"秒。

通關密語: 輸入加密用的通關密語。

確認通關密語: 重複輸入一次通關密語。

● WPA/WPA2 Enterprise 的相對參數設定: WPA 模式: 從下拉選單中,選取"AUTO (WPA or WPA2)"、"WPA2 Only"或"WPA Only" 之一作為加密模式。建議選取"AUTO (WPA or WPA2)",可讓您同時使用 WPA與WPA2兩種加密模式。 從下拉選單中,選取"AUTO"、"AES" 加密類型: 或"TKIP"之一作為加密演算法。 群組金鑰更新間隔: 輸入一個數值作為群組金鑰的更新時 間,其預設值為"0"秒。 IP 位址: 輸入您的 RADIUS 伺服器 IP 位址。 連線埠號: 輸入您的 RADIUS 伺服器埠號。 共用密碼: 輸入您的 RADIUS 伺服器密碼。 ● 802.1x 的相對參數設定: 從下拉選單中,選取"64 Bits"或"128 金鑰大小: Bits"作為金鑰大小。 **IP** 位址: 輸入您的 RADIUS 伺服器 IP 位址。 輸入您的 RADIUS 伺服器埠號。 連線埠號: 共用密碼: 輸入您的 RADIUS 伺服器密碼。

多重網路名稱

在無線頻5GHz > 多重網路名稱路徑下,您可以設定高達八組SSIDs的參數,內容包含網路名稱(SSID)、SSID顯示、用戶端獨立、連線限制、使用者人數限制與認證。每個SSID都可變更成已存在或全新的名稱,讓您加入或建立一個Wi-Fi網路。

路名稱(SSID) SID 顯示 9戶端獨立 1線線制	nusoft 開設 ▼			
SID 顯示 戶端獨立 線跟制	開設・			
沪端獨立 線限制	品和日本			
[\$	1961(#1			
ENDOR POLY POL	- 開閉			
5 用者人數限制(1-64)	64			
論堂	Open System	•		
金鑰設定				
加密	• 開閉	○ 開設		
金鑰類型	HEX 💌			
金鋼大小	64 Bits 💌			
金 鍋 索引	1 🛩			
網路金鑰			(10 個字元) 🗖 顯示網路金鑰	
確認網路金鑰			(10個字元)	

網路名稱(SSID):

為您的無線網路分別輸入一個名稱。

SSID 顯示:

從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉 SSID 顯示功能。此功 能會廣播網路名稱,讓所有無線用戶 看見。 **用戶端獨立:** 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉用戶端隔離功能。此功 能可禁止無線用戶彼此之間的互相存 取。

連線限制: 從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉負載均衡功能。此功能 可限制每個 SSID 的連線用戶數量。

使用者人數限制: 輸入一個介於1到64的數值作為連線用戶數量的上限。此功能需啟用連線限制功能。

 認證: 從下拉選單中,選取所需的無線認證
 方式。每一種方式的相對參數設定, 請參見第 69 頁。

DHCP

設定

在 DHCP > 設定 路徑下,您可以指定要配發給無線裝置的 IP 位址 範圍。NAP-570 具備 DHCP 伺服器的功能,可配發有租用時限的動 態 IP 位址。

DHCP伺服器控制		
功能開設個開	月月月 💌	
設定		
開始IP	*	
結束IP	*	
子網路遮罩	*	
預設閘道	*	
DNS IP	*	
WINS IP		
網域名稱		
租用時間	秒	
		確定 取消

功能開啟 / 關閉:	從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉 DHCP 伺服器功能。
開始 IP:	輸入 IP 位址範圍的第一個 IP 位址。
結束 IP:	輸入 IP 位址範圍的最後一個 IP 位址。
子網路遮罩:	輸入 IP 位址範圍的子網路遮罩。
預設閘道:	輸入區域網路的閘道 IP 位址。
DNS IP:	輸入慣用的 DNS 伺服器 IP 位址。
WINS IP:	輸入 WINS 伺服器 IP 位址。
網域名稱:	輸入網域名稱(如有註冊的話),例 如: <u>www.nusoft.com</u> 。
租用時間:	輸入一個數值作為 IP 位址的有效租 用時間。

配發指定 IP

在 DHCP > 配發指定 IP 路徑下,您可以指定要配發給無線裝置的 IP 位址範圍。NAP-570 具備 DHCP 伺服器的功能,可配發無租用時 限的固定 IP 位址。

電腦名稱			
指定P			
指定MAC位址			
			新增
			7
電腦名稱	指定IP	指定MAC位址	刪除
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

裝置名稱: 為無線裝置輸入一個名稱,例如: laptop 或行動裝置。

 指定 IP 位址:
 輸入一個 IP 位址範圍的 IP 位址(需啟

 用 DHCP > 設定 路徑下 DHCP 伺服

 器功能)。此 IP 位址需視動態 IP 位址

 範圍而定。

指定 MAC 位址:

輸入無線裝置的 MAC 位址。

附註: 完成設定之後,點擊新增鈕以新增固定 IP 配發設定。每筆設定均可透過相對的刪除鈕移除。

進階

MAC 存取控制

在 進階 > MAC 存取控制 路徑下,您可以依據每台無線裝置的網卡 實體位址(MAC Address)開放 Wi-Fi 服務,避免不明人士存取您的網 路資源。

存取控制列表	闘闘 💌	6	確定			
MAC位址			確定			
ID		MAC	址	刪	Ê	
		53		-		
目前用戶端資訊						
MAC位址		SSID	認證	訊號	新増	
		-	-	-		

存取控制列表:	從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉個別實體位址的存取控 制功能。
MAC 位址:	於輸入 MAC 位址後,點擊相對的確 定鈕,以新增一個實體位址。所有控 管中的無線裝置均會列於此畫面。
目前用戶端資訊:	所有連線中的用戶相關資訊均會顯 示於此;您可個別新增實體位址至上 方的 存取控制列表 。

排程表

在 進階 > 排程表 路徑下,您可以設定 NAP-570 的開放時程,讓無線用戶在特定的時段存取網路資源。



無線排程表:

從下拉選單中,選取"開啟"或"關閉" 以開啟或關閉自訂的無線排程功能。

無線排程列表:

所有無線排程將以周為單位顯示。您可以點擊編輯進行修改,或刪除進行移除。

VLAN

在 進階 > VLAN 路徑下,您可以建立不同名稱與標籤(ID Tag)的虛擬區網(Virtual LAN, VLAN)。每個 VLAN 均可指定一個區網埠號與網路名稱(SSID)。如欲新增 VLAN,請點擊建立 VLAN 鈕;如欲移除或修改 VLAN,請點擊刪除或修改鈕。

												THEAL	AX/M
	L	_AN埠			L	AN埠 /	多重網路	絡稱				MUDA	Alt a L
VLAN ID VLAN	名稱(0 1	LAN 1	主要	1	2	3	4	5	6	7	刪除	修改

VLAN 狀態: 點選"開啟"或"關閉"的相對圓形選單鈕以開啟或關閉 虛擬區網功能。若狀態更動過,請點擊確定鈕。

● 如欲建立或修改 VLAN,請參見下列設定:

VLAN ID(3-4095) VLAN名稱	
LAN通訊埠	
LAN 0	M
多重網路名稱	
nusoft	
	Γ
	Γ
	Γ
nusoft	
	Γ
	確定 取消

- **VLAN ID:** 輸入一個介於 3 到 4094 的數值作為 VLAN ID。
- VLAN 名稱: 輸入或修改 VLAN 的名稱。
- LAN 埠: 勾選 VLAN 欲綁定的 LAN 埠選取盒。
- **多重網路名稱:** 勾選 VLAN 欲綁定的網路名稱選取盒。更多網路名 稱設定,請參見第 39 或 48 頁。

事件紀錄

在 **監控報告 > 事件紀錄** 路徑下,您可以看到系統事件的發生時間、管理員名稱、管理員 IP 以及路徑或狀態資訊。

時間,	管理員名稱	IP位址	事件
12/11 14:20:52	admin	172.19.100.55	[無線頻帶2.4GHz→設定]修改
12/11 14:20:13	admin	172.19.100.55	[無線頻帶2.4GHz→設定]修改
12/11 14:19:11	admin	172.19.100.55	[無線頻帶2.4GHz→設定]修改
12/11 14:17:56	admin	172.19.100.55	[無線頻帶2.4GHz→設定]修改

時間: 顯示事件的發生日期與時間。

管理員名稱: 顯示事件執行人(管理員)的名稱。

IP 位址: 顯示事件執行人(管理員)的 IP 位址。

事件: 顯示事件的發生路徑或結束狀態等資訊。

裝置資訊

在 **監控報告 > 裝置資訊** 路徑下,您可以看到區域網路、無線區網 與裝置等相關資訊。

		
操作模式	Access Point	
LAN MAC 位址	74:BF:B7:00:31:83	
無線 MAC(2.4GHz)	74:BF:B7:00:31:84	
無線 MAC(5GHz)	74:BF:B7:00:31:85	
主機名稱	NAP-570	
主機描述		
袋置時間	2015/12/08 08:14:21	
系統開機歷時	01:12:36	
無線(2.4GHz)		
SSID	nusoft	
頻道	6	
目前傳送功率	29 dBm (794 mW)	
資料傳送速率	450 Mb/s	
安全	WPA/WPA2 Personal	
無線(5GHz)		
SSID	nusoft	
頻道	149	
目前傳送功率	29 dBm (794 mW)	
資料傳送速率	1300 Mb/s	
安全	WPA/WPA2 Personal	
有線網卡		
IP位址	172.19.123.22	
子網路遮罩	255.255.255.0	
預設閘道	172.19.1.254	
主要 DNS	168.95.1.1	
裝置狀態		
CPU使用率		0.87%
記憶體使用率		40.87%

- **韌體版本:** 此區顯示韌體版本、裝置時間、開機歷時、操作模式與實體位址(MAC)。
 無線設定 (2.4GHz): 此區顯示網路名稱(SSID)、頻道、傳送功率、傳送速率與認證方法。
 無線設定 (5GHz): 此區顯示網路名稱(SSID)、頻道、傳送功率、傳送速率與認證方法。
- 有線網卡: 此區顯示內建網路埠的位址資訊。

裝置狀態:

此區顯示 NAP-570 的硬體資源使用情形。

用戶端資訊

58:48:22:58:d4:83

1

在 **監控報告 > 用戶端資訊** 路徑下,您可以看到 NAP-570 的無線裝置連線資訊。

開啟流	显统計				連線狀態	更新
線頻帶2	2.4GHz					
SID:nuso	ft					
#	MAC位址	訊號強度	Rate(Mbps)	TX/RX Pkts	TX/RX Byte(s)	連線時間
1	00:ee:bd:84:04:15	-19	17	195 / 220	50.0 k / 191.0 k	00:57

834/742

7.5 M / 522.0 k

01:55

MAC 位址: 顯示無線用戶的實體位址(MAC)。

-41

RSSI: 代表"訊號接收強度指示",顯示無線用戶的訊號接 收強度。

Tx Rate: 代表"傳送速率",顯示無線用戶的傳送速率。

150

- Tx/Rx SEQ: 代表"已傳送 / 接收的序列",顯示無線用戶的 WDS 傳輸情形。
- **Tx/Rx Bytes:** 代表"已傳送 / 接收的位元組",顯示無線用戶連線 成功後所傳送與接收的資料流量。

連線時間: 顯示無線用戶的連線歷時。

有線網路資訊

在 **監控報告 > 有線網路資訊** 路徑下,您可以看到裝置的有線與無線網路流量數據。然而,若重新啟動 NAP-570,其數據也會重新計算。



WLAN 資訊

在 監控報告 > WLAN 資訊 路徑下,您可以看到無線網路的傳輸量、已傳送與接收的訊框數以及錯誤訊框數。然而,若重新啟動 NAP-570,其數據也會重新計算。

2.40.990	已傳送			已接收		
2.4G SSID	封包	位元組	丟棄	封包	位元組	丟棄
nusoft	1111	3.5MB	0	1201	451.0kB	0
70.00D		已傳送			已接收	10
5G 33ID	封包	位元組	丟棄	封包	位元組	丟棄
1.000.000					5 4 4 M D	

DHCP 用戶端

在 監控報告 > DHCP 用戶端 路徑下,您可以看到已配發給無線用 戶的 DHCP 動態或固定 IP 位址。附註:此資訊需啟用 DHCP 伺服器 並指定一個 IP 位址範圍。

分配的位址	綿定的MAC位址	過期
-	-	-

分配的 IP 位址: 顯示無線裝置的 DHCP 配發 IP 位址。

绑定的 MAC 位址: 顯示已绑定的無線裝置實體位址(MAC)。

APC

設定

在 **APC > 設定** 路徑下,您可以啟用 AP 控制器 (Access Point Controller)支援設定,讓您的 NAP-570 以瘦 AP(Thin Mode)運作。 更多設定細節,請參見 AP & APC 安裝步驟。

and the second		
AP控制器IP	172.19.123.252	
埠號	1234	

- AP 控制器設定: 從下拉選單中,選取"手動 (遠端)"或 "Fat AP"以手動設定新軟 AP 控制器的 IP 或關閉其 支援。系統預設值為"自動"; NAP-570 會自動 搜尋區網上可用的新軟 AP 控制器,並指定其 IP 位址。
- AP 控制器 IP:
 輸入您的新軟 AP 控制器的 IP 位址。此功能 僅適用"手動 (遠端)"選項。
- **埠號:** 輸入您的新軟 AP 控制器的埠號。此功能僅適用"手動 (遠端)"選項。

無線安全

無線安全類型

NAP-570 提供您不同等級的安全防護,讓資料免於被竊之虞。

- WEP: 為"有線等效保密(Wired Equivalent Privacy)"的縮寫,此協定用於加密無線資料,藉由網路金鑰進行無線認證。其64位元的金鑰,可由10位數16進制的英數混合密碼(0到9; A到F)或5個ASCII字元組成;其128位元的金鑰,可由26位數16進制的英數混合密碼或13個ASCII字元組成。此方式僅適用於Open System與Shared Key 選項。
- WPA: 為"Wi-Fi 保護存取(Wi-Fi Protected Access)"的縮寫,此協定用於改善WEP的安全性問題,提供了"臨時金鑰完整性協定(Temporal Key Integrity Protocol, TKIP)"、"進階加密標準(Advanced Encryption Standard, AES)"以及"可延伸驗證通訊協定(Extensible Authentication Protocol, EAP)"。 此方式適用於下列兩個選項:
 - WPA/WPA2 Personal: 以 TKIP 或 AES 加密過的通 關密語進行無線認證。通關密語由 8 到 63 個英數混合 字元組成(可輸入標點符號或空白)。進行無線認證時, 用戶使用的通關密語必須與 NAP-570 的通關密語一致。
 - WPA/WPA2 Enterprise: 以 TKIP 或 AES 加密協定配 合 RADIUS 伺服器進行無線認證;其 EAP 機制可確保 僅有授權用戶能存取網路資源。
- 802.1X: 以一組 64 或 128 位元的金鑰配合 RADIUS 伺服器進行無線 認證;其 EAP 機制可確保僅有授權用戶能存取網路資源。

無線安全設定

建議您於連線後,依序啟用 NAP-570 與無線裝置的加密功能。請注意,加密機制啟用後,無線傳輸效能可能會因此受到影響。

- 如何設定 WEP 無線加密:(以 2.4G 設定為例)
 - 登入網路管理介面位址 192.168.1.1。接著,在無線頻帶
 2.4GHz > 設定 的路徑下,選取"Open System" (需啟用相對 的加密設定) 或 "Shared Key"作為認證方式。
 - 2. 選取"HEX"或"ASCII"作為金鑰類型。
 - 3. 選取"64 Bits"或"128 Bits"作為金鑰大小。
 - 4. 金鑰索引使用預設值。
 - 5. 輸入一組網路金鑰並在確認欄位中重複輸入一次。(64 位元的 金鑰請輸入"10 位數 16 進制的英數混合密碼"或 "5 個 ASCII 字元"; 128 位元的金鑰請輸入"26 位數 16 進制的英數混合密 碼"或"13 個 ASCII 字元")
 - 6. 點擊確定鈕以儲存設定。如您透過無線網路進行設定,則連線會因此暫時中斷。
- 如何設定 WPA 無線加密:(以 2.4G 設定為例)

WPA/WPA2 Personal

- 登入網路管理介面位址 192.168.1.1。接著,在無線頻帶
 2.4GHz > 設定的路徑下,選取"WPA/WPA2 Personal"作為 認證方式。
- 2. 選取"Auto (WPA or WPA2)"、"WPA2 Only"或"WPA Only"作為 WPA 模式。
- 3. 選取"Auto"、"AES"或"TKIP"作為加密類型。
- 4. 輸入一個數值作為群組金鑰的更新時間或使用系統預設值。
- 輸入加密用的通關密語並在確認欄位中重複輸入一次。(8到 63個英數混合字元,可包含標點符號或空白)
- 6. 點擊確定鈕以儲存設定。如您透過無線網路進行設定,則連線會因此暫時中斷。

■ WPA/WPA2 Enterprise (以 2.4G 設定為例)

登入網路管理介面位址 192.168.1.1。接著,在無線頻帶
 2.4GHz > 設定 的路徑下,選取"WPA/WPA2 Enterprise"作為認證方式。

- 2. 選取"Auto (WPA or WPA2)"、"WPA2 Only"或"WPA Only"作為 WPA 模式。
- 3. 選取"Auto"、"AES"或"TKIP"作為加密類型。
- 4. 輸入一個數值作為群組金鑰的更新時間或使用系統預設值。
- 5. 輸入您的 RADIUS 伺服器 IP 位址。
- 6. 輸入您的 RADIUS 伺服器埠號或使用預設埠號"1812"。
- 7. 輸入您的 RADIUS 伺服器密碼。
- 8. 點擊確定鈕以儲存設定。如您透過無線網路進行設定,則連線會因此暫時中斷。

● 如何設定 802.1X 無線加密:(以 2.4G 設定為例)

- 登入網路管理介面位址 192.168.1.1。接著,在無線頻帶
 2.4GHz > 設定的路徑下,選取"802.1X"作為認證方式。
- 2. 選取"64 Bits"或"128 Bits"作為金鑰大小。
- 3. 輸入您的 RADIUS 伺服器 IP 位址。
- 4. 輸入您的 RADIUS 伺服器埠號或使用預設埠號"1812"。
- 5. 輸入您的 RADIUS 伺服器密碼。
- 6. 點擊確定鈕以儲存設定。如您透過無線網路進行設定,則連線會因此暫時中斷。

使用 PC 連上 Wi-Fi

PC 使用者可利用內建的無線網路設定服務進行無線網路設定,如下 圖所示(以 Windows[®] 7 為例):

每當偵測到無線網路時,在右下角的工作列中,您會看到無線網路圖 示上出現一顆黃星。點擊該圖示就能開啟無線網路設定的操作介面。


畫面上,您可以看到目前區域中所有可用的無線網路。

沒有連線	47	
有可用的連線		III .
無線網路連線 3	~	
nusoft	Inc	
Kenny_Ou	Ine	
JJ_Yang	In	
Billy1997	1000	
Zoey	1000	
Janice38	1000	
KiKi_Leung	1000	
Eddie	.at	Ψ.
開歐網路和共用中心	D.	

選取 NAP-570 的 SSID (預設為"nusoft")並點擊連線鈕。

如果您的無線訊號良好,卻無法連線成功時,請確認無線網卡的 TCP/IP 設定是否正確。更多網路基礎資訊,請參見第86頁。

沒有連線	*, _
有可用的連線	E
無線網路連線 3	^
nusoft	lite
☑ 自動連線	
Kenny_Ou	liter
JJ_Yang	Itee
Billy1997	Ite
Zoey	Itee
Janice38	Inc

下方對話盒顯示您的電腦正嘗試連線到 NAP-570。

×
取消

若您的連線需要網路金鑰或通關密語,過程中您會看到下方的提示對話盒。

望 連線到網路			X
輸入網路安全	è性金 鑰		
安全性金鑰:	<mark>■ 陽藏字元</mark>		
		確定	取消

點擊連線鈕後,約需 20 至 30 秒連上無線網路。若連線失敗,請確認網路金鑰或通關密語是否有效(必須與 NAP-570 上的設定一致)

疑難排解

範例

此部分提供安裝或操作 NAP-570 的問題解決方法。參考下方範例(以 Windows[®] 7 為例)可幫您排除 NAP-570 的故障。

1. 為何無法存取網路管理介面?

網路管理介面不需要連接到網際網路。這是內建於 NAP-570 的功能。你只需要將 PC 連接到與 NAP-570 同一網段即可。完成後,請遵循以下步驟:

- 確認您的瀏覽器支援最新版的 Java。因此,我們建議您使用以下的瀏覽器:
 - ▶ Internet Explorer® 11 或更新的版本
 - ➢ Mozilla Firefox 26 或更新的版本
 - ➤ Google™ Chrome 33 或更新的版本
 - ➢ Apple Safari 6 或更新的版本
- 檢查 NAP-570 的區網連線狀態 LED 是否亮燈。若未亮燈,請替 換其他的 RJ-45 纜線連接。
- 關閉電腦上的網路安全防護軟體。軟體防火牆可能會封鎖網路管 理介面的存取。請參照防火牆的說明文件以取得設定資訊。

- 設定您的網路連線資訊:
 - 點選 開始 > 控制台 > 網路與網際網路 > 網際網路選項,點安全性分頁標籤,接著點擊將所有區域重設為預設等級鈕。



■ 點擊**連線**分頁標籤,選取"永遠不撥號連線",接著取消所有區 域網路(LAN)設定的選取盒。

網際網路還項 ?	×
一般 安全性 隠私權 內容 連線 程式 進階	1
🤣 要設定網際網路連線,請按 [安裝]。 🛛 🛛 安裝(U)	■域網路 (LAN) 設定
撥號及虛擬私人網路設定值	
新增(D)	目動設定曾取代手動設定。要確保使用手動設定,請停用自動設定。
新增 VPN(P)	□ 自動値測設定(Δ)
移除(R)	□ 使用自動組態指令碼(\$)
如果您設定連總時必須設定 Pmpy 伺服器,諸 設定(2)	位址(R)
選擇[設定]。	Proxy 伺服器
 ● 永遠不撥號連線(C) → 網路連線不存在時総號(W) 	為您的 LAN 使用 Proxy 伺服器 (這些設定將不會套用到撥號 が VPM 連絡)(X)
 → 永速使用預設的連線(O) 	位北小
目前的預設值:寬頻連線	□ 近端間北不使用 Proxy (伺服器(B))
區域網路 (LAN) 設定	
[LAN 設定] 不會套用到撥號連線。諸為撥號 LAN 設定(L) 設定選擇上面的 [設定]。	確定取消
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<u></u>

■ 點擊進階分頁標籤,點擊還原進階預設值鈕,接著點擊確定 鈕儲存設定。



- 開啟您的瀏覽器(若已開啟,請關閉再重開。)
- 在瀏覽器的位址列輸入網路管理介面位址,並於提示時輸入預設 帳密"admin / admin"。
- 若您仍然無法存取管理介面,請關閉 NAP-570 的電源 10 秒後, 再打開電源。然後,等待 60 秒再嘗試存取管理介面。若不能存 取,請改用其他 PC 重複上述步驟。

2.忘了密碼怎麼辦?

若您忘記密碼,請將 NAP-570 回復出廠預設值。

如欲重置裝置,用迴紋針按壓重置按鈕5秒(按鈕位置請參見"硬體 外觀"),然後放開。待60秒後設備重開完畢,您將可透過NAP-570 的預設管理IP位址以及預設帳密"admin/admin"存取網路管理介面。

無線知識

初學者入門

NAP-570 使用業界標準提供簡單易用、高速傳輸的居家、商用或公 眾無線上網服務。其 IEEE 標準讓您安全無虞、隨時隨地存取所需資 料。

無線區網(Wireless LAN, WLAN)是一種細胞式網路,以無線電波傳輸數據資料而非實體線路。越來越多的住家與辦公室,乃至公共場所如飛機場、大學校園以及連鎖咖啡廳都是無線網路的應用環境。 WLAN 的創新應用幫助人與人之間的互動更有效率。

1.什麼是無線?

無線(或 Wi-Fi)是一種不需實體線路的網路連線方式,僅需透過無線 電波就能傳輸數據資料;無論是住家或是辦公室,讓您隨時隨地、隨 心所欲上網。

2.無線網路如何運作?

無線網路與無線電話的運作原理相似,藉由無線訊號將資料從A點 傳送到B點。不過,無線技術對於您如何連到網路有所限制。您必 須在無線訊號涵蓋的範圍內,才能順利連線。

在無線區網中,稱為無線基地台(Access Point, AP)或無線路由器的裝置可讓多台電腦同時連上網路。這台裝置具備外接或內建的天線,可利用無線頻率來回傳送資料。NAP-570的高功率設計,適用於製造業工廠、工業場所、大學校園、機場、高爾夫球場與其他環境。

3.無線技術有哪些優點?

随著行動裝置在日常生活中日益普及,NAP-570 是設計給有以下需求的使用者:

- ▶ 讓每台行動裝置都可以寬頻上網
- ▶ 輕鬆佈署住家或辦公室的無線網路
- ▶ 提供簡單、安全又有彈性的上網服務
- ▶ 與所有使用者共享網路資源(例如:印表機)

4.無線技術有哪些應用?

除了一般住家與辦公室應用之外,Wi-Fi上網服務常作為吸引消費者 或顧客的手法之一。公共場所的無線上網區域稱之為"熱點"。只要使 用 NAP-570,您也可以為您的營業場所創造"熱點"。以下是設定無線 網路時,需注意的事項: ▶ 將 NAP-570 置於中心

為了得到最好的效能,請確認 NAP-570 擺放在位置是網路的 中心點,也是最高點,讓訊號可以在整個室內空間傳播。如 果訊號受到障蔽物或牆面(包含結構牆或隔間牆)的阻礙,建議 使用另一台 NAP-570 作為中繼器(Repeater),以延伸無線訊 號涵蓋範圍。

> 消除頻率干擾

讓無線電話、微波爐、無線音響以及電視機等家電用品遠離 NAP-570。此舉可大幅漸少因相同工作頻率所引起的頻率干擾。

> 考量無線安全性

建議您啟用 WPA 或 WEP 無線加密防護,以防鄰近的居民或 駭客存取您的網路。更詳細的設定資訊,請參見第 69 頁。

5.無線網路模式有哪些?

- **骨幹式 (Infrastructure)** 此模式包含一台無線基地台或無線路由器。所有的無線裝置 或用戶端都會連線到基地台或是路由器。
- ▶ 點對點式 (Ad-Hoc)

此模式僅有用戶端,例如:配備無線網卡的筆記型電腦。所有的網卡必須以點對點的方式才能彼此溝通。

網路基礎

查詢您的 IP 位址

依照預設值,網卡安裝完畢後,會自行從 DHCP 伺服器(或路由器) 取得一個 IP 位址。如欲查詢您的 IP 位址,請遵循以下步驟:



- 步驟1. 按下"視窗與 R"的組合鍵以開啟執行對話盒。
- 步驟2. 輸入"CMD"後,按下 Enter 以執行命令列模式(Command Prompt)。
- 步驟3. 在命令列模式中,輸入"ipconfig"後,按下 Enter。
- 步驟4. 確認是否有任何網路位址為"0.0.0.0"。若有,這表示您的軟體 防火牆可能封鎖了您的 DHCP 請求。簡易您改以手動設定解 決這個問題。

配發固定 IP 位址

如欲手動配發固定 IP 位址給您的 PC,請遵循以下步驟:

步驟1. 請依序點選以下路徑與項目。

- 以 Windows[®] 7 為例: 點選 開始 > 控制台 > 網路與網際網路 > 網路與共享中心 > 變更介面卡設定,右鍵單 點無線網路連線,選取"內容"後,左鍵雙點網 際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)。
- 步驟2. 選取"使用下列的 IP 位址"並輸入與路由器相同網段的區網 IP 位址。
 - 例如: 假設路由器的區網 IP 位址為 192.168.0.1,則輸入 192.168.0.X ("X"介於 2 到 99 之間)作為您的 IP 位址。並將預設閘道與慣用 DNS 伺服器設成路由器的區網 IP 位址。

其他 DNS 伺服器可不設定或使用您的 ISP DNS 伺服器。

國際網路通訊協定第 4 版 (TCP/I	Pv4) - 內容	? >
一般		
如果您的網路支援這項功能,您 則,您必須詢問網路系統管理員	可以取得自動指派的 IP 設定。 正確的 IP 設定。	否
○ 自動取得 IP 位址(0)		
┌● 使用下列的 IP 位址(S):		Ť
IP 位址(I):	192.168.0.55	
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0	
預設閘道(D):	192.168.0.1	
C 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
┌●使用下列的 DNS 伺服器位均	⊯(E):	
慣用 DNS 伺服器(P):	192.168.0.1	
其他 DNS 伺服器(A):	· · ·	
□ 結束時確認設定(L)	進階(♥))
	確定	 权消

步驟3. 點擊確定鈕以儲存您的設定。

技術規格

NAP-570 產品規格

- ➤ 無線傳輸標準*註
 - IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3
- ▶ 網路管理
 - Web-based UI
 - HTTP / HTTPS
- ▶ 無線加密
 - Open System
 - Shared Key
 - WPA/WPA2-Personal
 - WPA/WPA2-Enterprise
 - 802.1X
- ▶ 運作模式
 - Access Point
 - WDS Root AP
 - WDS Station
 - Repeater (Client)
- ▶ 天線
 - 3T3R 全向性天線 (3 dBi)
- ▶ 最大傳輸功率
 - 2.4G: 25 dBm
 - 5G: 18 dBm

- ▶ 接收靈敏度
 - 2.4G:

IEEE802.11b : -90dBm@11Mbps IEEE802.11g : -70dBm@54Mbps IEEE802.11n : -68dBm@65Mbps IEEE802.11n : -65dBm@135Mbps

- 5G: IEEE802.11a : -70dBm@54Mbps IEEE802.11n : -68dBm@65Mbps IEEE802.11n : -65dBm@135Mbps IEEE802.11ac : -55dBm@135Mbps
- ▶ 最大輸入電壓
 - 12 伏特 / 1.5 安培
- ▶ 最大功率消耗
 - 18 瓦特
- ➤ LED 指示燈
 - 電源 x2(接□處綠燈;面蓋藍燈,藍燈可透過 UI 關閉)
 - 區域網路 x 1
- ▶ 溫度
 - 操作: 華氏 32~104 度 (攝氏 0~40 度)
 - 儲存: 華氏-4~176度 (攝氏-20~80度)
- ▶ 濕度
 - 操作: 5 ~ 95% (無冷凝)
 - 儲存: 5~95% (無冷凝)
- ▶ 安規認證
 - FCC / CE / NCC / BSMI / RoHS
- ▶ 尺寸 (高 X 長 X 寬)
 - 20.5 x 20.5 x 3.9 公分 (8.1 x 8.1 x 2 英吋)

*註: IEEE 標準 802.11 規格載明的無線訊號最高傳輸率與實際傳輸率會有 所差異。網路情形與環境因素,包含網路流量、房屋建材、建造方式以 及網路負載,都會明顯影響實際傳輸率與訊號涵蓋範圍。