Vigor2962 系列 高效能雙 WAN VPN 路由器 快速安裝手冊

版本: 1.3

韌體版本: V4.3.1.1

(因手冊更新無法及時通知用戶,請隨時連上居易網站,取得最新的手冊內容。)

日期: 2022 年 5 月 25 日

版權資訊

版權聲明	©版權所有,翻印必究。此出版物所包含資訊受版權保護。未經版權所有人書面許可,不得對其進行拷貝、傳播、轉錄、摘錄、儲存到檢索系統或轉譯成其他語言。 交貨以及其他詳細資料的範圍若有變化,恕不預先通知。
商標	本手冊內容使用以下商標:
	 Microsoft 為微軟公司註冊商標 Windows 視窗系列,包括 Windows, 7, 8, 10 以及其 Explorer 均屬微軟公司商標
	● Apple 以及 Mac OS 均屬蘋果電腦公司的註冊商標
	● 其他產品則為各自生產廠商之註冊商標

安全說明和保障

安全說明	 在設置前請先閱讀安裝說明。 由於路由器是複雜的電子產品,請勿自行拆除或是維修本產品。 請勿自行打開或修復路由器。 請勿把路由器置於潮濕的環境中,例如浴室。 請約把路由器置於潮濕的環境中,例如浴室。 請約本產品放置在足以遮風避雨之處,適合溫度在攝氏5度到40度之間。 請勿將本產品暴露在陽光或是其他熱源下,否則外殼以及零件可能遭到破壞。 請勿將上AN網線置於戶外,以防電擊危險。 請將本產品放置在小孩無法觸及之處。 若你想棄置太產品時,請遵守賞地的保護環境的法律法規。
保固	自使用者購買日起一年內為保固期限,若登上居易 MyVigor 網站註冊,可再延長 一年,請保留收據以證明您的購買日期。當本產品發生故障乃導因於製作及(或) 零件上的錯誤,只要使用者在保固期間內出示購買證明,居易科技將採取可使產 品恢復正常之修理或更換有瑕疵的產品(或零件),且不收取任何費用。居易科技可 自行決定使用全新的或是同等價值且功能相當的再製產品。
	下列狀況不在本產品的保固範圍內:(1)若產品遭修改、錯誤(不當)使用、不可抗力 之外力損害,或不正常的使用,而發生的故障;(2) 隨附軟體或是其他供應商提供 的授權軟體;(3) 未嚴重影響產品堪用性的瑕疵。
警語	此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情 況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

台灣 NCC 規定

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停 用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 4.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

法規資訊

聯邦通信委員會干擾聲明

此設備經測試,依照 FCC 規定第 15 章,符合 B 級數位器件的限制標準。這些限制是為居住環境不受有害的干擾,而提供合理的保護。若沒有按指導進行安裝和使用,此器件生成、使用以及發射出的無線電能量可能會對無線電通訊有害的干擾。然而,我們並不保證在特殊安裝下,不會產生干擾。如果此產品確實對無線電或電視接受造成了有害的干擾(可以透過開關路由器來判定),我們建議用戶按照以下的幾種方法之一來解決干擾:

- 重新調整或定位接收天線。
- 增加設備和接受器之間的間隔。
- 將設備接到一個與接受者不同的回路的出口。
- 請代理商或是有經驗的無線電/電視技師協助處理。

此產品符合 FCC 規定的第15部分。其運作將有以下兩個情況:

(1) 此產品不會造成有害的干擾,並且

(2) 此產品可能會遭受其他接收到的干擾,包括那些可能造成不良運作的干擾。

此設備的安裝與操作要離使用者之最小距離為20公分。

電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm2,送測產品實測值為:0.3046 mW/cm2。



更多資訊,請造訪 www.draytek.com.

	設備名稱:Vigor2962 雙WAN口安全防火牆路由器 型號(型式): Vigor2962, Vigor2962P									
				限	用物質及	其化學符	號			
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercu ry (Hg)	鎘 Cadmi um (Cd)	六價鉻 Hexav alent chrom ium (Cr⁺ ⁶)	多溴聯 苯 Polybr omina ted biphe nyls (PBB)	多溴二 苯醚 Polybr omina ted diphe nyl ethers (PBDE)	鄰苯二 甲酸二 Bis (2-eth yl(hex yl)pht halate) (DEHP)	鄰苯二 甲酸丁 苯甲酯 Benzyl butyl phthal ate(BB P)	鄰苯二 甲酸二 丁酯 Dibuty I phthal ate(D BP)	鄰苯二 甲酸二 異丁酯 Diisob utyl phthal ate(DI BP)
電路板	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外殼		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	0	\bigcirc	\bigcirc
配件 (電源 供應器 等)	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備考1.	〝超出 0.1	1 wt %″ 🤇	及 [°] 超出 0).01 wt %	″係指限	用物質之前	百分比含量	量超出百分	计合量基	基準值。
備考 2. 備考 3.	[°] ○″係打 [°] 一″係打	盲該項限F 指該項限F	用物質之音 用物質為排	百分比含量 非除項目。	遣未超出百 。	i 分比含量	基準值。			

限用物質排除項目說明

單元	限用物質排除項目
電路板	D.1,D.16, D.17
外殼	D.13
配件(電源供應器等)	D.13,D.14,D.16

目錄

1.	包裝內容	. 1
2.	面板說明	. 2
3.	硬體安裝	. 4
	3.1 網路連線	4
	3.2 壁掛與機架安裝	5
4.	軟體設定	. 6
5.	客戶服務	13
	成為一個註冊用戶	13
	韌體及工具的更新	13

1. 包裝內容

請先檢視包裝內容,若有任何遺漏或是毀損,請立即與居易或是經銷商聯絡。



Vigor2962P 輸入額定電源: 100~240V, 50/60Hz, 1.5A

2. 面板說明



LED		狀態	說明
ACT		閃爍	路由器已開機並可正常運作。
		暗燈	路由器已關機。
SFP		亮燈	光纖線路已連接。
		閃爍	正在傳輸資料中。
		暗燈	光纖線路未連接。
USB		亮燈	USB 裝置已連接,等待使用中。
		閃爍	正在傳輸資料中。
		亮燈/	MSG 表是使用者自定義,將依照網頁設定亮燈/暗燈/閃
MSG		暗燈/閃	爍。
		爍	
PoE (2962P)		閃爍	啟用 PoE 功能提供電源予設備。
		暗燈	停用 PoE 功能。
暗燈 停用 P1, P4, P5, 亮燈 PoE	PoE 設備已連接。		
P6 (29	962P)	62P) 暗燈 PoE 設備未連接。	
		亮燈	介面網路已連接。
	左	暗燈	介面網路未連接。
P1		閃爍	正在傳輸資料中。
	+	亮燈	介面的連接速度為 1/2.5Gbps。
		暗燈	介面的連接速度低於 1Gbps。
		亮燈	介面網路已連接。
D2	左	暗燈	介面網路未連接。
(右)		閃爍	正在傳輸資料中。
~P6	+	亮燈	介面的連接速度為 1Gbps。
		暗燈	介面的連接速度低於 1Gbps。



介面	說明
Factory Reset	還原成出廠預設值。
(出廠預設值按	使用方法:開啟路由器(ACT LED 閃動)。用圓珠筆按下小孔內
鈕)	的按鈕,然後維持5秒左右。當您發現ACT LED 快速閃動時,請
	鬆開按鈕。路由器隨後將重新啟動,並回復出廠預設值。
P1	連接到遠端(WAN)/本地(LAN)電腦或網路設備。
P2 (左)	連接到光纖網路速度為 1Gbps。
	連接到遠端(WAN)/本地(LAN)電腦或網路設備,速度為
P2 (⁄⊟)~P4	1G/100M/10M Gbps。或是連接數據機存取互聯網(WAN).
P5~P6	連接到遠端(WAN)/本地(LAN)電腦或網路設備,速度為
	1G/100M/10M Gbps •
USB1~2	連接到 USB 3G/4G 數據機、印表機或是環境溫度計。
PWR	連接電源變壓器。
	電源開關,"1"為開,"0"為關。



P1 到 P4 可以調整為 WAN 或是 LAN 介面。一次至少有二個介面可 以設定為 WAN 介面。Vigor2962P 中之 P1, P4, P5 與 P6 同時也可連 接 PoE 設備。

PoE 提供之電力最多可達 60W。

3. 硬體安裝

本節引導您透過硬體聯機安裝路由器。

設定路由器前(以 Vigor2962 為例),請先將裝置確實連接,並參考以下步驟操作。

- 3.1 網路連線
- 1. 利用乙太網路線(RJ-45)連接纜線數據機/DSL 數據機/媒體轉接器(依實際需求 而定)至路由器的 WAN □。
- 2. 將乙太網路纜線(RJ-45)接至路由器的任一 LAN 埠口,另一端則接到電腦的乙太 網路埠(也可以連接其他電腦群形成小型的區域網路)。
- 3. 連接電源線至路由器背面的電源埠口,另一端則接至牆上插座。
- 4. 按下麵板背面的電源開關,開啟路由器。
- 系統開始運作,在完成自我檢測後,ACT LED 開始閃爍。WAN1/WAN2/LAN 等 LED(左邊或右邊燈)將依據網路卡的種類及設定(1000Mbps 或 100Mbps 或 10Mbps)而決定亮燈與否。
 若連接光纖網路,請檢查 SFP LED 是否亮燈。
 (有關 LED 狀態的詳細資訊請參考章節 3 面板說明)。



3.2 壁掛與機架安裝

如有需求,可以利用標準支架安裝 Vigor 產品在牆壁或機架上。



壁掛安裝

- 請在牆面上選擇一個適合放置路 由器的平坦表面,支架上短螺絲 孔對準路由器上的螺絲孔洞,然 後,用二顆螺絲鎖住支架雙邊以 及路由器;再用另外二顆螺絲鎖 緊牆壁與支架。
- 接著,路由器另一邊也用同樣的 方式鎖緊。
- 完成上述步驟後,路由器就穩當 的安裝在牆壁上了。



機架安裝

- 使用特定螺絲將支架鎖上路由器 的左右兩邊。
- 接著利用四顆螺絲將路由器(含 支架)架設至19吋機架上。



4. 軟體設定

為了存取網際網路,請在完成硬體安裝後,進行基本的網頁設定。

快速設定精靈是為了方便您設置路由器的 Internet (網際網路)連線而設計。您可以直接從 Web 頁面直接進入快速設定精靈。

確認您的電腦已正確的連接到路由器。



您可以讓您的電腦自動從路由器獲取 IP 位址,也可以手動為電腦設定路由器預設之 IP 位址 192.168.1.1 的相同子網路位址。

打開網頁瀏覽器,然後輸入 http://192.168.1.1。視窗將會彈出並要求您輸入使用 者名稱和密碼。請輸入"admin/admin"作為帳號/密碼,按下登入(Login)即可進入 路由器設定介面。

Dray Tek Vigor2962	admin Password •••••] Login
-----------------------	--------------------------------------



如果您無法進入 web 網頁設定畫面,請參考使用手冊"疑難排解"章節檢測並解決您的問題。

Tek	Vigor 2962 Series						
186	Dashboard						
al	Dray	Tek Router	ACT M5G S7P Reset USB	WAN1			Vigor2992
	Suntan Infor						■10/100M ■1G ■2.5
	Model Name	Mauron Maarooneo		Susteen Lin Time	0.19.32		Cutton States
ment	Douter Name	Vigor2962		System Op Time	0:18:32 Est las 01 2000	00.18.31	Dystem Status
ccess	EW 8 order Vers	Draytek 20.2 PC4 d47	02116/22	Build Date/Tene	Sat Jan 01 2000	50-50	TR ADD
GU	LAN MAC Addres	11-19-BC-08-15	-08	Dond Dates mile	Aby 24 2020 05.	39.32	User Management
	System Reso	urce					IM/P2P Block
nt							Schedule Orabas (Mail Alast
	CPU Usage:					1%	SysLog / Mail /vent
	Co-Proc CPU :					1%	RADIUS
	Memory Usage:					63%	Firewall Object Setting
	10 41 411 4						Data Flow Monitor
	IPv4 LAN Info	ormation					
		IP Address	DHCP		IP Address	DHCP	
	LAN1	192.168.1.1/24	v	IP Routed Subnet	192.168.0.1/24	v	
erved.	IPv4 Internet	Access					
	L	ine / Mode	IP Address	MAC Addre	55	Up Time	
	WAN1 E	thernet / DHCP Client	Disconnected	14-49-BC-	08-15-89	00:00:00	
	WAN2 E	thernet / DHCP Client	Disconnected	14-49-BC-	0B-15-8A	00:00:00	
lo	Interface						
3							

現在、瀏覽器將顯示路由器設定的主頁面。



快速設定精靈(Quick Start Wizard)的第一個頁面即是輸入密碼,輸入之後,請按下 一頁(Next)。

Quick Start Wizard

Old Password	••••
New Password	•••••
Confirm Password	•••••
Password Strength:	Weak Medium Strong
Strong password requirer 1. Have at least one upper 2. Including non-alphanu Hint: If you want to keep	nents: er-case letter and one lower-case letter. meric characters is a plus. the password unchanged, leave the password blank and press "Next"

接下來的頁面顯示如下,請選擇目前使用的 WAN 介面。按下一頁(Next)。

Quick Start Wizard

Select WAN Interface: Display Name:	WAN1 V
Physical Mode:	Ethernet
Physical Type:	Auto negotiation 🗸

接著您可依照 ISP 業者提供給您的資訊,選擇適當的連線模式(Physical Mode),後續我們以 WAN1 (Ethernet)的 PPPoE 與 DHCP 為解說範例。

PPPoE 連線

1. 請選擇 WAN1 作為 WAN 介面,按下一頁(Next)按鈕。

Quick Start Wizard

WANT				
Select one of the	following Internet Ac	cess types provi	ded by your ISP	<u>.</u>
	PPPoE			
	O Static II	P		
	0 0110			

2. 選擇指定連線類型 PPPoE,再按下一頁(Next)開啓如下頁面。

Quick Start Wizard

PPPoE Client Mode	
WAN 1	
Enter the user name and password	provided by your ISP.
Service Name (optional)	
Username	84005657@hinet.net
Password	••••••
Confirm Password	••••••
	< Back Next > Finish Cancel

3. 手動輸入 ISP 業者提供給您的使用者名稱/密碼。輸入完畢,按下一頁(Next)查 看摘要資訊。

confirm your settings:		
WAN Interface:	WAN1	
Physical Mode:	Ethernet	
Internet Access:	PPPoE	
settings and restart the V	aor router.	enc
settings and restart the V	igor router.	ent

4. 確認無誤後,請按下完成(Finish)按鈕。畫面將會出現"快速設定精靈設定完成!!! (Quick Start Wizard Setup OK!!!)",稍後系統狀態頁面將會顯示出來。

Quick Start Wizard Setup OK!

5. 現在,您就開始上網瀏覽了!

DHCP 連線

1. 請選擇 WAN1 作為 WAN 介面,按下一頁(Next)按鈕。

快速設定精靈

連線至網際網路				
廣域網路(WAN) 1				
請選擇一種網路服務供應商所提供的網際網路連續	線方式類型			
O PPP₀E				
О РРТР				
○ L2TP				
○ 靜態 IP				
	< 上一頁	下一頁>	完成	取消

2. 指定連線類型 DHCP,再按下一頁(Next)開啓如下頁面。

快速設定精靈

DHCP 用戶端模式	
廣域網路(WAN) 1	
如果您的ISP業者	需要您輸入特定主機名稱或是指定的MAC位址,請在此輸入
主機名種	Vigor (視需要填入)
MAC	14 -49 -BC -11 -7B -61 (視需要填入)
	<上一頁 下一頁> 完成 取消

3. 如果您的系統有網卡位址(MAC)的限制,請輸入本機 PC 的網卡位址。否則請直 接按下一頁(Next)查看摘要資訊。

k Start Wizard		
se confirm your settings:		
WAN Interface:	WAN1	
Physical Mode:	Ethernet	
Internet Access:	DHCP	
settings and restart the V	jor router.	
	< Back Next > Finish	Car

4. 確認無誤後,請按下完成(Finish)按鈕。畫面將會出現"快速設定精靈設定完成!!! (Quick Start Wizard Setup OK!!!)",稍後系統狀態頁面將會顯示出來。

Quick Start Wizard Setup OK!

5. 現在,您就開始上網瀏覽了!

5. 客戶服務

假如經過多次嘗試設定後,路由器仍舊無法正常運作,請參考居易官網問題與解答:https://draytek.com/zh/support/faq/ 或電郵聯絡經銷商或居易科技技術服務部 support@draytek.com.tw 或電話 03-5972727 Ext:806

成為一個註冊用戶

建議在Web介面進行註冊。您可以到https://myvigor.draytek.com 註冊您的Vigor 路由器。

韌體及工具的更新

請造訪 DrayTek 主頁以獲取有關最新韌體、工具及檔案文件的資訊。 https://www.draytek.com/zh/